### **Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router**

1. Tilslut router med følgende forbindelser.

eth0: Lokalt LAN (Din netværk)

eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

- 2. Sæt strøm på router, og lad den boote.
- 3. Fortsæt med nedenstående

### Grundopsætning af router.

Egenskaber for TCP/IPv4 (Inte	ernet Protocol Version 4) ×
Generelt	
Du kan få IP-indstillinger tildelt automa understøtter denne facilitet. Ellers ska netværksadministrator for at få de ko	atisk, hvis dit netværk al du kontakte din rrekte IP-indstillinger.
⊖ <u>H</u> ent automatisk en IP-adresse	
Brug følgende IP-adresse:	
IP-adresse:	192.168.1.100
Und <u>e</u> rnetmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	192.168.1.1
Hent automatisk en DNS-servera	dresse
Brug følgende <u>D</u> NS-serveradress	er:
Eoretrukken DNS-server:	8.8.8.8
<u>A</u> lternativ DNS-server:	8.8.4.4
Valider indstillinger ved afslutnin	g A <u>v</u> anceret
	OK Annuller

Tilslut en computer med en web browser på eth0. Sæt denne computer til at køre med en FAST IP adresse i adresse området 192.168.1.X. Her 192.168.1.100. Default gateway sættes til 192.168.1.1. DNS er ikke nødvendig at sætte op, men er godt at gøre, for at teste forbindelsen, når vi har en grund forbindelse igennem routeren. Så kan forbindelsen testes. Her er DNS sat til GoogleDNS



Hop til adresse http://192.168.1.1 (Router retter selv til https://192.168.1.1), og ved advarsel fortsæt til websted alligevel.

		- 🗆 ×
	🔎 👻 🛇 Certifikatfejl 🖒 💽 EdgeOS	× û ☆ 戀
<u>Filer R</u> ediger Vi <u>s</u> Fa <u>v</u> oritter Fun <u>k</u> tioner	Hj <u>æ</u> lp	
👍 😈 EdgeMAX - Add other De 📧 Elnis88	8 - YouTube 🕒 Ubiquiti EdgeRouter Lite 🏾 🎪 Stor interesse	e for åbenhed 📴 VIDEO Sov ude hele året ≫
	EdgeMAX	
	Please Login	
	ubnt	
	••••	
	Login	

For at logge ind bruges standard brugeren "**ubnt**" og password "**ubnt**" (Uden anførselstegn). Der kan forekomme at der er en "læs mig, og accepter" når du skal logge ind. Det er bare at acceptere.

Description	Interface	e Type	<ul> <li>IP Addr</li> </ul>	¢ MTU	Tx	Rx	Status	Actions
\$		▲ <sup>21</sup>		\$				
eth0	eth0	ethernet	192.168.1.1/24	1500	15.22 Kbps	5.05 Kbps	Connected	Actions 💌
eth1	eth1	ethernet		1500	688 bps	3.24 Kbps	Connected	Actions 🔻
eth2	eth2	ethernet		1500	0 bps	0 bps	Disconnected	Actions 🔻

Showing 1 to 3 of 3 entries

Man kan her se at det kun er eth0 der er sat op, og at den har adresse 192.168.1.1/24 (subnet 255.255.255.0) Man kan også se at eth1 er connected, men har ikke nogen adresse. Det er den der skal sættes op. Tryk på "Actions" udenfor eth1. og vælg Config.

	Interface Cor	nfiguration for eth1	8
l	Description	Internet ×	
L	Enable	✓	
ł	Address	Use DHCP 🗸	
ł		+ Add IP	
1	MTU	1500	0
ł	Speed/Duplex	Auto negotiation V	
L	Proxy ARP		
			4
	_	🖬 Save 🛛 🗙 Ca	ancel

Vælg her "Use DHCP", Eller hvad der passer til den opsætning du skal bruge. Her er det Use DHCP. Man kan også ændre Decsription. Det har jeg gjort fra "eth1" til "internet". Derefter tryk "Save"

Description	Interface	Туре 4	IP Addr	¢ MTU	Tx	Rx	Status	Actions
\$		•		\$				
eth0	eth0	ethernet	192.168.1.1/24	1500	13.98 Kbps	2.13 Kbps	Connected	Actions 💌
Internet	eth1	ethernet	172.16.0.139/16	1500	2.63 Kbps	2.77 Kbps	Connected	Actions 💌
eth2	eth2	ethernet		1500	0 bps	0 bps	Disconnected	Actions 💌

Showing 1 to 3 of 3 entries

Som man kan se er "internet" nu tildelt en IP adresse fra din udbyder. Man kan også ændre "Description" på eth0. til f.eks. MitNet, ved at trykke på Actions -> Config, og derefter ændre "Description ".



Gå videre ved at vælge fanebladet "Firewall/Nat"



Vælg Underfanen "NAT"



Vælg "+ Add Source NAT Rule"

e	Source NAT Rule Co	onfiguration	8
ï	Description	Min NAT	^
ł	Enable		
L	Outbound Interface *	eth1 🗸	
L	Translation *	Use Masquerade	
e		O Specify address and/or port	
	Exclude from NAT		

I "Description" skrives Navet på den Nat regel du er ved at oprette, her Min NAT. Sæt kryds i "Enable", Hvis der ikke allerede er (For at slå reglen til). "Outbound Interface" Vælges Det interface der er tilsluttet Internettet, ved denne opsætning er det eth1, det var den vi kaldte "internet" et par trin tilbage. Ved "Translation" vælges "Use Masquerade" Det betyder at vi kører med Nat(Eller det der i Cisco verdnen kaldes for PAT = Port Adress Translation)



Tryk på "Save" Nederst, og opsætningen gemmes.

C:\Windows\system32\cmd.ex	(e <mark>–</mark>	×
C:\>ping eb.dk Pinging eb.dk [91.214.22.68] with 32 bytes of data: Reply from 91.214.22.68: bytes=32 time=2ms TTL=247 Reply from 91.214.22.68: bytes=32 time=2ms TTL=247 Reply from 91.214.22.68: bytes=32 time=3ms TTL=247 Ping statistics for 91.214.22.68: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% los Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms C:\>	:s),	

På nuværende tidspunkt burde der være hul igennem. (Alt efter om man har indtastet DNS server på den klient hvor man sidder på)

# **Opsætning af DHCP**

Gå ind på routerens hjemmeside.



Vælg fanen "Services"



Stå på "DHCP" underfanen, og tryk på "+ Add DHCP Server"

Create DHCP Server				
DHCP Name *	MinDHCP	0		
Subnet *	192.168.1.0/24	0		
Range Start	192.168.1.10	0		
Range Stop	192.168.1.20	0		
Router	192.168.1.1			
DNS 1	8.8.8.8			
DNS 2	8.8.4.4			
Unifi Controller		0		
Enable	$\checkmark$			
	Save			

#### Beskrivelser:

DHCP Name:	Navnet på det scope man er ved at oprette. Der kan være flere scopes, til flere interfaces.
	Normalt er det interface adressen der bestemmer hvilket interface adresserne bliver delt ud på.
Subnet:	Det Subnet hvorpå der skal uddeles adresser. Nettet der hedder 192.168.1.0/24 passer til det
	område der ligger på eth0 (192.168.1.1).
Range start:	Første adresse der bliver tildelt (Inklusive)
Range Stop:	Sidste adresse der bliver tildelt (Inklusive)
Router:	Bliver også kaldet for "default Gateway" Det er den adresse alle pakker skal sendes til der
	ikke skal sendes intern på ens eget net.
DNS1:	DNS Server der skal uddeles af Router DHCP
DNS2:	DNS Server nummer 2 der skal uddeles af Router DHCP

Det var grundopsætning, men der skal lige laves noget avanceret for at DHCP server fungerer optimal, ellers tager det lang tid at få en IP adresse.



I øverste højre hjørne på siden er der 2 knapper. Tryk på den der hedder "CLI" (Kan også laves med en SSH til 192.168.1.1, eller direkte på Console)



Her skrives de kommandoer man ser i vinduet herover. Oversigt. Ubnt Login er samme som til webinterface (Standard: ubnt) Password er det samme som til webinterface (Standard: ubnt) Følgende kommandoer skal skrives ind i den skrevne rækkefølge BEMÆRK: Efter "shared-network-name" SKAL der stå det navn man har givet sit DHCP scope, og DER ER FORSKEL PÅ STORE OG små BOGSTAVER!

#### configure

set service dhcp-server shared-network-name MinDHCP authoritative enable commit save



Når der skrives "commit" VIL der komme et billede som ovenstående hvis man kører i den CLI der startes fra netinterface, og hele billedet vil blive grået ud. Der trykkes bare Refresh, og man kan arbejde videre. For at slippe ud af CLI skrives der "exit" 2 gange, og man kan lukke vinduet.

Nu er DHCP server kørende, og kan udstede adresser, så folk kan komme på . Dette er en meget basic opsætning, så routeren fungerer. Nu skal vi så lige tweeke opsætningen lidt, så routeren arbejder bedre, og der tages lidt hensyn til sikkerhed.

# Disable SSH og GUI på WAN siden.

Routeren vil som standard modtage SSH og WEB interface (GUI) forespørgsler på ALLE opsatte netværks stik. Det er ikke så godt på det stik hvor internettet er tilsluttet. Det vil blive ændret nu:

Åben en CLI og log på.

Skriv herefter:

```
configure
set service gui listen-address 192.168.1.1
set service ssh listen-address 192.168.1.1
commit
save
```

Der KAN gå lidt kludder i kontakten til routeren, men genstart webbrowser, eller SSH. Men hav tålmodighed. Og så skal IP'en, routeren skal lytte på, selvfølgelig stemme overens med den IP du har givet dit interne interface (eth0 i dette tilfælde..). Der kan sættes FLERE listen adresser ind, hvilket er godt hvis man ønsker at skifte IP på routeren, Hvis man HAR sat listen adress op, er det en god ide at tilføje den nye IP INDEN man skifter adresse, ellers har man savet den gren over hvor man selv sidder!!

### **Opsætte Routerens DNS, Timezone, Navn mm.:**

Alerts	System	

Vælg nederst til venstre på GUI'en fanepbladet "System"

Basic Settings	
Host Name	
System host n	ame: MinRouter ×
<b>Gateway</b> System gateway add	ress:
Domain Name	
System domain-n	ame:
System host name: System Gateway address:	Navnet på din router Bruges ikke, men der er ROUTERENS default gateway. plejer at leveres i den DHCP tildeling du får fra din ubydder.
System Domain-name:	Hvis man har et domæne. ala. www.mitdomæne.dk
Time Zone	

O Use Coordinated Universal Time (UTC)
● Time zone: Select continent/ocean ∨

I timezone vælges default UTC, men vælg Time Zone som på billedet. og tryk select continent/ocean.

Time Zone		
O Use Coordina	ated Universal Time (UT	C)
Time zone:     Name Server     System	Select continent/ocean Africa Americas Antarctica Arctic Ocean Asia Atlantic Ocean	
System	Australia Europe Indian Ocean Pacific Ocean	Ne

Vælg Europa, eller hvad der passer til dig.

oordinated Universa	al Time (UTC)	
one: Europe	Germany Denmark Estonia	^
	Spain	
Vala Danmark ol	ler byad der til dig	_

Vælg Danmark, eller hvad der til dig.

• Time zone:			
Europe	✓ Denmark	<ul> <li>Select timezone</li> </ul>	
		All	

Ved Danmark er der kun en mulighed... All. Vælg den.

Name Server		
System name server:	8.8.8.8	×
	+ Add New	

Under Name Server, skriv f.eks. 8.8.8 og tryk "+ Add New"

Name Server		
System name server:	8.8.8.8	
	8.8.4.4	×
	+ Add New	

Skriv 8.8.4.4 i den anden plads, eller hvad du nu vil.

Restart 8	ኔ Shut Down Router	
Restart R	louter	
Restart		
🖬 Save		

•

Nederst til venstre er der en "Save" knap tryk på den.

Formindsk system ved at rykke denne knap

i øverste venstre hjørne på aktuel vindue

# Opsætning af Firewall.

Log ind i GUI





vælg underfanebladet "Firewall Policies"



#### Tryk på knappen "+ Add Ruleset"

Create New Fir	rewall Ruleset	8
Name *	GrundRule	0
Description	Hvad skal der default ske med pakk ×	
Default action *	<ul> <li>Drop</li> <li>Reject</li> <li>Accept</li> </ul>	
Default Log	0	
	Save	

Name:	Skriv et (si	gende) navn for den regel du er ved at oprette
Description:	Fri tekst ti	l at beskrive din regel.
Default action:	Hvad der s regler der dokument	sker med de pakker der modtages (og ikke passer med de bliver opsat. Opsætning af regler sker længere nede i et).
	Drop : Reject: Accept:	Datapakker der modtages smides væk. Der sendes et reply tilbage med "Access Denied" Pakkerne sendes uhindret igennem firewallen

Default Log: Skal der logges hver gang en pakke passer med reglen?

Efter opsætning trykkes på knappen "save"



Tryk for knappen "Actions" ud for den regel du lige har oprettet.



Vælg "Edit Ruleset" fra pulldown menuen

Ruleset	t Configuration for G	rundRule					۲
Rules	Configuration	Interfaces	Stats				
Order	Description		Source	Destination	Protocol	Action	
No rules a	available.						
Add New	Rule						Save Rule Order
Add N	lew Rule						

Tryk på "Add new Rule" nederst til venstre i dette vindue.



Vælg nu fanebladet "Advanced"



Sæt kryds i "Established" (Betyder at hvis der er oprettet forbindelse fra indersiden, skal den også modtage svaret) Andet skal der ikke pilles ved på det faneblad. Ellers kan der på nettet finde nærmere beskrivelser på hvordan man bruger Firewallen mere avanceret.



#### Tryk på knappen "Save"

Rulese	t Configuration for GrundRule						۲
Rules	Configuration Interface	es Stats					
Order	Description	Source	Destination	Protocol	Action		
1	Indefra kommende forbindelser			all	accept	Actions 💌	
Add New	Rule					Save Rule Orde	er

Så er der en regel i din grundregel. Og det betyder at vi nu skal have sat reglen i funktion.. (Reglen bliver IKKE brugt endnu)



Vælg Fanebladet "Interfaces" i ovenstående Ruleset vindue.

Rulese	t Configuratio	on for GrundRu	ıle	
Rules	Configura	ation Inter	faces St	ats
Interface	e * 🛛 eth1 🗸	Direction *	in 🗸	– Remove
+ Ad	d Interface			
Interface:		Det Hardware er vores forbir	interface du Idelse til omv	vil tilslutte reg erdenen (WAN
Direction:		I hvilken retnir betyder at det	ng skal regler er pakker de	ne bruges. (I de r kommer IND

IND i routeren, der bliver holdt op mod Firewall reglerne. Altså pakker fra det store internet.

Man kan også tildele regelsættet til flere interfaces, ved at trykke på knappen "+ Add Interface"



Når man er færdig med at tildele til interfaces trykkes der "Save Ruleset" i nederste højre hjørne.

Hvis man stadig kan komme på nettet, så virker det efter hensigten.

For at Kunne bruge den i et PXE boot enviroment, skrives følgende:

edit service dhcp-server shared-network-name MinDHCP subnet 192.168.1.0/24

set bootfile-server 192.168.1.50

set bootfile-name undionly.kpxe

Øverste linje Editerer det DHCP scope du har lavet (Her hedder den som før i denne vejledning MinDHCP. HUSK forskel på store og små bogstaver!)

Linje 2 og 3 er det der i windows verdnen hedder henholdsvis Option 66 og 67, og skal selvfølgelig tilpasses det der aktuelt skal bruges.